

南京宇微电子科技有限公司 16 路 PWM 舵机接口模块 V1.0

2025年10月30日修订

付坤

目录

客户须知	2
一、概览	3
二、板卡分区介绍	4
2.1 电源	4
2.2 PWM 三线接口	4
2.3 兼容 stm32f103c8t6 板卡双排接口	4
二、	6
3.1 多轴机械臂	6
3.2 遥控模型方向舵	6
四、原理图与 PCB 布线	7
五、编程指南	3
5.1 SG90 控制	3
5.1.1 SG90 的控制逻辑	
5.1.2 基于 STM32F103C8T6 HAL 库驱动 SG90 二轴转台	
六、联系我们	10

版本修订

时间	版本号	修订内容
2025年10月30日	V1.0	初版


客户须知

本文档为产品使用参考所编写,文档版本可能随时更新,恕不另行通知。本文中提供的所有使用方法、说明及建议仅供参考,不构成任何承诺或保证。使用本产品及本文档内容所产生的结果,由用户自行承担风险。本公司对因使用本文档或产品而导致的任何直接或间接损失,不承担任何责任。

一、概览

此扩展板专为 STM32F103c8t6 开发板设计,尺寸与 Blue Pill 相同(37mm×18mm),通过 2×20 双排 2.54mm 母座直接叠加连接,无需额外布线。板载 5V 电源输入螺丝端子,支持外部电源输入,可稳定驱动 16 只 SG90 舵机。控制信号可由 STM32 的 TIM1~TIM4 提供,4 乘 4 共 16 个 PWM 通道,每路独立输出 50Hz PWM,脉宽范围 0.5ms~2.5ms,对应舵机 0°~180°旋转。


适用于多轴舵机同步控制场景,如机器人关节、机械臂、云台系统等。配合 STM32CubeMX 可快速配置定时器 PWM 输出,简化多路舵机驱动开发。



模块参数	
适配板卡	STM32F103C8T6
三线 PWM 接口	16 组
供电	输入 3.3V~6.5V
配件	 板卡×1 电源座子×1 杜邦公母排×1组 用户手册×1(电子版)

二、板卡分区介绍


2.1 电源



虽然 5V 接线端子直连 stm32f103c8t6 板卡的 5V USB 供电,但是单个舵机在高负载的情况下电流有可能冲到 1A,这对直接从 PC USB 口取电的情况是危险的,容易烧毁电脑。强烈建议,使用外接电池或者线性电源等能够提供大电流的源供电。在使用上图绿色端子接入供电时,带有防倒灌设计的MCU板卡可以通过 USB 连接 PC,可保证 USB 正常通信。


2.2 PWM 三线接口

常见的 SG90 等舵机,其采用 2.54mm 3 线杜邦母头接口,黄色线是 PWM 信号线、红色是电源正极 (VCC)、棕色为电源负极(GND),每个舵机插接一个竖排,由左至右可插满 16 个舵机。



2.3 兼容 stm32f103c8t6 板卡双排接口

这个接口一对一将 stm32f103c8t6 和 16 路 PWM 舵机接口板插接起来, 有部分 GPIO 引脚接口未使用到,详细拓扑请参照原理图。



三、应用


3.1 多轴机械臂


SG90 体积小、重量轻(约 9g)、扭矩适中(1.8kg·cm@4.8V),常用于小型多足机器人(如六足、蜘蛛机器人)、机械臂的关节驱动或多轴云台。每轴使用一个 SG90,通过 PWM 信号精确控制角度,实现步态协调或抓取动作。SG90 用于双轴云台(俯仰+偏航),驱动小型摄像头(如 OV7670、ESP32-CAM)实现角度调整和稳定跟踪。常配合加速度计或视觉算法,通过闭环控制补偿抖动,适用于监控、安防或FPV 系统。

3.2 遥控模型方向舵

在 RC 飞机、航模车、遥控船中,SG90 广泛用于控制舵面(如副翼、升降舵、方向舵)或转向机构。配合接收机输出的 PWM 信号,可实现 $0^{\circ}\sim180^{\circ}$ 范围内的线性偏转,响应速度快,满足模型操控需求。

四、原理图与 PCB 布线





五、编程指南

5.1 SG90 控制

5.1.1 SG90 的控制逻辑




SG90 伺服电机(Servo Motor SG90)是一种小型、轻量级的微型伺服电机,由 Tower Pro 公司生产,常用于业余电子项目、机器人和遥控模型中。输出功率和位置控制精度较高,体积小巧(约 23mm×12mm×29mm,重约 9g),成本低廉,非常适合空间受限的高性价比应用。

参数	数值	说明
控制信号	PWM (脉冲宽度调制)	占空比决定角度
周期	20 ms (50 Hz)	每 20ms 发送一次脉冲
脉冲宽度	$0.5 \text{ ms} \sim 2.5 \text{ ms}$	对应 0°~180°
逻辑电平	3.3V / 5V 兼容	STM32 可直接驱动
供电	4.8V~6V(推荐 5V)	信号线与电源线 共地

5.1.2 基于 STM32F103C8T6 HAL 库驱动 SG90 二轴转台

这块板子装配到 STM32F103C8T6 板子上,可使用 TIMER1~4 的 CH1~4,最高 16 路 Channel 同时用来控制舵机。我们借助基于 SG90 舵机驱动的 3D 打印二轴云台设备,来演示同时驱动 2 路舵机的情况,更多路舵机可依此拓展。



通过 CubeMX 配置的步骤请参照讲解视频,我们重点看一下代码。

```
// 角度定义
#define SG90 MIN ANGLE
                                0
#define SG90 MAX ANGLE
                               180
#define SG90_MIN_PULSE
                               500 // 0.5 \text{ms} \rightarrow 500 \text{us}
#define SG90 MAX PULSE
                              2500 // 2.5 \text{ms} \rightarrow 2500 \text{us}
// 设置角度(0~180)
void SG90 SetChannelAngle(uint8 t channel, uint16 t angle)
    if (angle > SG90 MAX ANGLE) angle = SG90 MAX ANGLE;
    if (angle < SG90 MIN ANGLE) angle = SG90 MIN ANGLE;
   // 线性映射: 0°→500us, 180°→2500us
   uint16 t pulse = SG90 MIN PULSE + (angle * (SG90 MAX PULSE - SG90 MIN PULSE)) / 180;
   // ARR = 19999 \rightarrow 1 \text{ unit} = 1 \text{ us}
    switch (channel){
        case 1:
        HAL TIM SET COMPARE(&htim1, TIM CHANNEL 1, pulse);
        case 2:
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM CHANNEL 2, pulse);
        case 3:
        HAL TIM SET COMPARE(&htim1, TIM CHANNEL 3, pulse);
        case 4:
        HAL TIM SET COMPARE(&htim1, TIM CHANNEL 4, pulse);
        default:
            break;
   }
}
```

我们定义了角度范围、及其单周期内高电平的持续时间范围,函数输入的是通道序号和角度, pluse 参数记录的是角度对应的高电平时间, 再将 pluse 参量输送给对应的通道输出。这里我们用的是 TIMER1, 还有 TIMER2~4 可用, 仅需稍微改动一下上述函数即可, TIMER 的设置由 CubeMX 配置完成。

```
/* 启动 PWM 输出 */
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
```

```
SG90_SetChannelAngle(1, 0);
SG90_SetChannelAngle(2, 0);
HAL_Delay(1000);
SG90_SetChannelAngle(1, 90);
SG90_SetChannelAngle(2, 90);
HAL_Delay(1000);
SG90_SetChannelAngle(1, 180);
SG90_SetChannelAngle(2, 180);
HAL_Delay(1000);

/* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

在启动相应 PWM 输出后,在 while 死循环内对两个通道转动角度进行设置,从而控制二轴转台的转动角度。为了提升转动的丝滑度,通过修改每次步进一个小角度增量,平滑累积到设置的最终角度。

六、联系我们

若需任何帮助,请邮件联系我们: info@fukunlab.com

样品购买: 淘宝店铺-字微电子

产品简介: